

Soportes UNIVERSAL para proyector

SERIE 2

Características y descripción

El soporte UNIVERSAL para proyector consta de dos partes:

El **soporte universal** y el **adaptador universal** compuesto por 4 guías regulables y un conjunto tornillo-tuerca sobre el cual giran y se desplazan las mismas.

Se adapta a cualquier proyector multimedia que posea perforaciones roscadas para ser suspendido del techo.



Existen dos modelos de adaptador universal.

El **Modelo 140** cuyas guías poseen 14 cm. de radio y se adapta a la mayoría de los proyectores portables

EL **Modelo 200** cuyas guías poseen 20 cm. de radio y se adapta a proyectores para instalaciones, generalmente de mayor tamaño.

Instrucciones de instalación

1. Coloque el proyector con su cara inferior hacia arriba. Identifique los orificios roscados para suspender al mismo del techo.

El adaptador posee 4 guías, utilice tanta cantidad de guías como orificios tenga el proyector

2. Desajuste el tornillo donde pivotan las guías y fije el adaptador al soporte con los tornillos indicados por el fabricante (no incluidos).



3. Instale el soporte universal en el techo.

Usted cuenta con dos opciones: puede acoplar el soporte universal a un tubo de extensión Microcinema o al accesorio de acople directo al techo incluido con el soporte .

El adaptador de acople directo al techo posee un orificio de 10 mm. para fijarlo al techo con un tornillo. Luego podrá acoplar el soporte al adaptador tal como lo haría a un tubo de extensión.



4. Tome el proyector con el adaptador sujeto al mismo e introduzca el tornillo de pivote encastre del soporte universal. Luego desplace el conjunto por dicho orificio hasta tope y ajuste la tuerca para que el proyector quede suspendido y seguro.

